

Οδηγίες εγκατάστασης Rollup



1. Ανοίξτε τη θήκη του Rollup και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα μέρη.
2. Αφαιρέστε τον άξονα στήριξης απ' το πίσω μέρος της βάσης.
3. Στρίψτε τα ποδαράκι σταθεροποίησης της βάσης.
4. Συνδέστε μεταξύ τους τα κομμάτια του άξονα στήριξης.
5. Τοποθετήστε τον άξονα στήριξης ακριβώς στην υποδοχή του, στη βάση.
6. Τραβήξτε με *προσοχή* προς τα πάνω την εκτύπωση από τη βάση.
7. Συνδέστε την εκτύπωση με την κορυφή του άξονα.